

## バスケット、ローラーチップ、グリップの交換、取付け方法

バスケットやローラーチップはポールシャフトにホットボンド（あたためると接着力が弱くなる）で接着されています。取りはずす方法は以下ご参考ください。

### バスケットの外し方

- ① ポール下部のシャフトとバスケットの**接続部分付近**をあたためます。  
方法：沸騰したお湯にバスケットごと1～2分程度浸す。  
ヒートガンであたためてもOKですが高熱でチップやバスケットを溶かさないようにご注意ください。
- ② 十分にあたためるとシャフトから雪上バスケットを引っ張ると抜けるはずですが、抜けない場合はあたため不足ですのもう一度、沸騰したお湯に浸してください。

### ローラーチップの取付け

- ③ ローラーチップを取り付ける部分にホットボンドを塗る  
方法：バーナーやガスコンロの火でお送りしたホットボンドをあぶり、ドロツと溶かして塗る
- ④ ドロツとしたボンドをローラーチップを取り付ける部分のシャフト先端に塗る  
注意：すぐに固まるので固まった時はその部分を再度、火であぶってドロツとした状態にしてください。
- ⑤ ボンドが固まる前にローラーチップを差し込みます。その時しっかりと奥まで押し込んでください。  
ローラーチップの方向に注意してください。斜めに尖った部分が前方を向くように。  
万が一方向を間違えたりした場合はローラーチップを再度あたためることでボンドが軟らかくなり自由に向きを整えることができます。
  - ・ 雪上用バスケットはご使用まで無くさないように保管ください。
  - ・ 雪上でご使用の場合は上記と同じ作業を冬用のバスケットで行ってください。

株式会社 クロス TEL 06-6768-3438

FAX 06-6768-3385

Email:xc.cross1@gmail.com